

KUF

12 greșeli care îți pun casa în pericol de incendiu

și cum le eviți — un ghid calm pentru familii

DE UN BIROU DE ARHITECTURĂ ȘI SECURITATE LA INCENDIU

designed by KUF

Cuprins

1	Fără detectoare de fum, sau cu cele nepotrivite, puse unde nu trebuie	4
2	Fără detector de monoxid de carbon	6
3	Niciun plan de evacuare, și o singură cale de ieșire	8
4	Ieșiri blocate sau încuiate	10
5	Prize și prelungitoare suprasolicitate, încărcătoare ieftine	12
6	Gătitul și lumânările lăsate nesupravegheate	14
7	Încălzirea fără grijă: coșuri, sobe și radiatoare portabile	16
8	Instalații de gaze pe care nu le-a verificat nimeni	18
9	Baterii cu litiu încărcate în casă, noaptea	20
10	Lucruri inflamabile păstrate în locuri nepotrivite	22
11	Stingătorul greșit, sau niciunul	24
12	Ce faci greșit în timpul unui incendiu	26
13	Primele tale două minute	28
14	Ce cumperi și în ce ordine	29
15	Verificarea în douăsprezece puncte	31
16	România: ce să știi, pe scurt	32

Acest ghid are caracter general. Nu înlocuiește un specialist în securitate la incendiu, un electrician, un tehnician pentru gaze, un asigurător sau regulile locului în care locuiești. Legile, standardele și numerele de urgență diferă în fiecare țară și se schimbă în timp. Verifică întotdeauna regulile care se aplică locuinței tale și întreabă un specialist calificat înainte să iei o decizie.

1

Fără detectoare de fum, sau cu cele nepotrivite, puse unde nu trebuie

Un detector de fum te salvează doar dacă există, e la locul potrivit și funcționează.



CE SE ÎNTÂPLĂ

Cei mai mulți oameni au cel puțin un detector. Mulți au bateria moartă, un aparat vechi de cincisprezece ani, un detector scos de pe tavan pentru că ținea să sune la gătit, sau unul în bucătărie și niciunul în dormitoare.

Incendiile de noapte sunt cele mai periculoase. Dormi, fumul nu face zgomot și te adoarme și mai tare. Un detector de lângă dormitor este cel care te trezește.

CÂT COSTĂ

Un detector costă foarte puțin: cât o masă simplă. Cât costă lipsa unuia care funcționează se măsoară în minute pe care nu le mai recuperezi.

Detectoarele interconectate, la care dacă sună unul sună toate, costă ceva mai mult și merită într-o casă cu mai multe niveluri.

CUM O EVIȚI

- 1 **Pune unul la fiecare nivel.** Montează un detector la fiecare nivel al casei, inclusiv la mansardă și la subsol, dacă le folosești.
- 2 **Pune unul lângă fiecare zonă de dormit.** Pe hol, în fața dormitoarelor, și în dormitor, dacă dormi cu ușa închisă.

- 3 **Alege bine locul.** Pe tavan, pe cât se poate departe de aburii din bucătărie și baie, de ventilatoare și ferestre. În bucătărie folosește un detector de căldură sau unul făcut pentru bucătărie.
- 4 **Testează-l în fiecare lună.** Apasă butonul de test. Pune-ți un memento în telefon. Schimbă bateria o dată pe an sau alege un model sigilat, cu baterie de zece ani.
- 5 **Înlocuiește aparatul.** Detectoarele îmbătrânesc. Verifică data de pe spate și schimbă tot aparatul cam la zece ani, sau cum spune producătorul.
- 6 **Nu-l scoate niciodată.** Dacă sună la gătit, mută-l sau alege un model mai potrivit. Nu scoate bateria.

LISTA TA DE VERIFICARE

- ☐ Am câte un detector la fiecare nivel
- ☐ Am unul în fața fiecărei zone de dormit
- ☐ Le-am testat pe toate luna aceasta
- ☐ Știu data fabricației fiecăruia
- ☐ Niciun detector nu e acoperit, vopsit sau fără baterie
- ☐ Detectoarele sunt interconectate sau le voi interconecta

TREI ÎNTREBĂRI DE PUS

- ? *Ce detectoare se potrivesc bucătăriei mele, fără alarme false?*
- ? *Pot fi interconectate detectoarele din casa mea, prin cablu sau wireless?*
- ? *Cât de vechi e fiecare detector din casa pe care o cumpăr sau o închiriez?*